

Medidor Digital de Suelo 4 en 1

pH • Humedad • Temperatura • Intensidad de luz



Instrumento portátil con sonda de 200 mm y pantalla LCD retroiluminada para evaluación orientativa de pH, humedad, temperatura e intensidad de luz en suelo.

PH

3,5 - 9,0

Resolución de pantalla: 0,5 pH

HUMEDAD

5 niveles

DRY+ / DRY / NOR / WET / WET+

TEMPERATURA

-9 a +50 °C

Resolución: 1 °C / 1 °F

LUZ

9 niveles

LOW- hasta HGH+

IMPORTANTE SOBRE HUMEDAD

Este equipo **NO** entrega humedad del suelo en porcentaje. La lectura se expresa en 5 niveles cualitativos.

Especificaciones técnicas

Funciones	pH, humedad del suelo, temperatura e intensidad de luz
Humedad del suelo	5 niveles: DRY+, DRY, NOR, WET, WET+ (sin lectura en %)
Rango de pH	3,5 a 9,0 pH; resolución de pantalla 0,5 pH
Temperatura	-9 a +50 °C (16 a 122 °F); resolución 1 °C / 1 °F
Intensidad de luz	9 niveles: LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGH-, HGH, HGH+
Sonda de medición	Aprox. Ø 5 mm × 200 mm
Pantalla	LCD digital con retroiluminación
Alimentación	1 batería tipo bloque de 9 V
Apagado automático	Aprox. 5 minutos sin operación
Dimensiones unidad	Aprox. 122 × 63 × 36 mm
Peso	Aprox. 73 g, sin batería
Condición de operación	+5 a +40 °C; 5 a 95 %HR, sin condensación

OBSERVACIONES DE USO

La medición de pH es orientativa y depende del contacto y humedad del suelo. No sumergir el instrumento en líquidos. Limpiar la sonda después de cada uso. La especificación 5-95 %HR corresponde a humedad ambiental admisible de operación, no al rango de medición de humedad del suelo.